



ИМ 40 ЭД



ГОСТ Р 50460-92

Технические характеристики

Диапазон частот (МГц)	136-174/400 - 470
Напряжение питания (В)	7,4
Количество каналов	77 (69 LPD + 8 PMR)
Сопротивление антенны	50 Ом
Габариты (мм)	117/52/29
Вес (Гр)	258
Модуляция	Частотная
Передатчик	
Выходная мощность (Вт)	1 / 5
Максимальная девиация (кГц)	5
Ток потребления (мА)	700 / 1500
Приёмник	
Чувствительность (мкВ)	0,25 при отношении С/Ш 12дБ
Звуковая мощность (мВт)	500
Ток в режиме приёма (мА)	46
Ток в режиме экономии (мА)	20

Руководство по эксплуатации радиостанции LINTON LT-9800

Комплект поставки

Наименование	Количество
Радиостанция LINTON LT-9800	1 шт.
Антенна	1 шт.
Аккумулятор(LI-ION) 1600mAh	1 шт.
Сетевой адаптер питания	1 шт.
Зарядное устройство типа «стакан»	1 шт.
Клипса крепления на пояс	1 шт.
Шнурок	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Органы управления



1. Антенна.
2. Дисплей.
3. Кнопки со стрелками.
4. Встроенный микрофон.
5. Вкл/ выкл. питания и регулятор громкости.
6. Индикатор приёма-передачи .
7. Динамик.
8. Клавиатура.
9. Кнопка РТТ.
10. Кнопка подсветки.
11. Кнопка «монитор» - отключение шумоподавителя.
12. Фонарь.
13. Разъём для подключения гарнитуры или кааб. для программ.
14. Литиевый аккумулятор.
15. Кнопка вкл/выкл. режима "тревога".

Порядок работы

Установите аккумулятор. Для этого прижмите аккумулятор к радиостанции так, что бы зубцы аккумулятора вошли в соответствующие прорезы в нижней части радиостанции. Затем задвиньте аккумулятор до защёлкивания. Для снятия батареи нажмите на фиксатор батареи вниз и, удерживая его в этом положении, снимите батарею. Заряжать аккумулятор можно отдельно от радиостанции. Во время зарядки аккумулятора запрещается работать в режиме передачи! При заряде на зарядном устройстве ("стакане") горит **красный** индикатор. **Зелёный** индикатор сообщает о том, что батарея заряжена. Полностью разряженный литиевый аккумулятор заряжается примерно 3 часа. Для поддержания полной ёмкости батареи ей нужно давать полный заряд и эксплуатировать радиостанцию до полного разряда батареи. Неполные заряд и разряд батареи приводит к уменьшению её ёмкости.

Установите антенну. Прикручивайте антенну по часовой стрелке до упора. Снятие антенны производится вращением против часовой стрелки.

Включение радиостанции производится (после установки антенны) поворотом ручки громкости по часовой стрелке после щелчка.

Регулировка громкости производится во время радиоприёма поворотом ручки до нормальной громкости.

Выбор рабочего канала производится согласно "таблице выбора каналов" кнопками со стрелками. Всего в радиостанции имеется 77 каналов. Из них 69 каналов диапазона LPD (433МГц) и 8 каналов диапазона PMR (446 МГц).

