



ГОСТ Р 50460-92

# Руководство по эксплуатации радиостанции LINTON LT-9000

## Технические характеристики

Диапазон частот (МГц)	400- 470
Напряжение питания (В)	7,4
Количество каналов	16 (8 LPD + 8 PMR)
Сопротивление антенны	50 Ом
Габариты (мм)	117 x 52 x 33
Вес (Гр)	270
Модуляция	Частотная
<b>Передатчик</b>	
Выходная мощность (Вт)	1 / 5
Максимальная девиация (кГц)	5
Ток потребления (мА)	700 /1400
<b>Приёмник</b>	
Чувствительность (мкВ)	0,25 при отношении С/Ш 12дБ
Звукковая мощность (мВт)	500
Ток в режиме приёма (мА)	46
Ток в режиме экономии (мА)	20

## Комплект поставки

Наименование	Количество
Радиостанция LINTON – LT 9000	1 шт.
Антенна	1 шт.
Аккумулятор(LI-ION) 1600mAh	1 шт.
Сетевой адаптер питания	1 шт.
Зарядное устройство типа «стакан»	1 шт.
Клипса крепления на пояс	1 шт.
Шнурок	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

2

## Органы управления



1. Антенна
2. Световой индикатор
3. Громкоговоритель
4. Микрофон
5. Переключатель каналов
6. Вкл. выкл питания / вкл. выкл. фонаря
7. Кнопка настройки уровня громкости
8. Кнопка РТТ
9. Кнопка тревоги
10. Кнопка монитора
11. Аудио гнездо/порт программирования
12. Аккумулятор
13. Фонарь
14. Кнопка настройки уровня громкости

3

## Порядок работы

**Установите аккумулятор.** Для этого прижмите аккумулятор к радиостанции так, чтобы зубцы аккумулятора вошли в соответствующие прорезы в нижней части радиостанции. Затем задвиньте аккумулятор до защёлкивания. Для снятия батареи нажмите на фиксатор батареи вниз и, удерживая его в этом положении, снимите батарею. Заряжать аккумулятор можно отдельно от радиостанции. Во время зарядки аккумулятора запрещается работать в режиме передачи!

При заряде на зарядном устройстве ("стакане") горит **красный** индикатор. **Зелёный** индикатор сообщает о том, что батарея заряжена. Полностью заряженный литиевый аккумулятор заряжается примерно 3 часа. Для поддержания полной ёмкости батареи ей нужно давать полный заряд и эксплуатировать радиостанцию до полного разряда батареи. Неполный заряд и разряд батареи приводит к уменьшению её ёмкости.

**Установите антенну.** Прикручивайте антенну по часовой стрелке до упора. Снятие антенны производится вращением против часовой стрелки.

**Включение радиостанции** производится (после установки антенны) долгим нажатием на кнопку включения / выключения питания (6).

Регулировка громкости производится во время нажатием кнопки настройки уровня громкости (14).

**Выбор рабочего канала** производится согласно "таблице выбора каналов" поворотом переключателя на 16 положений. Первые 8 положений - 5, 7, 10, 15, 17, 20, 25, 27 каналы диапазона LPD (433МГц), а следующие 8 положений переключателя это все 8 каналов диапазона PMR (446 МГц).

4

